

INSTRUCTIES

Neem voor een compleet overzicht van alle instructies contact op met de dealer.

MATERIALEN

Toegestaan

- snoeihout
- boomwortels

Niet toegestaan

- steen
- glas
- zand
- metaal
- kunststof

BESCHERMING

Draag tijdens het werken met de machine altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen:



ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- werk nooit met de machine zonder de invoer of uitvoer
- klim niet in de invoer
- zorg dat de noodstop beugel tijdens gebruik van de machine nooit is geblokkeerd
- zorg tijdens gebruik van de machine dat u de noodstop beugel onmiddellijk kunt bedienen
- kantel de machine niet terwijl de motor loopt
- werk met de machine in een goed geventileerde ruimte, werk niet binnenshuis met de machine
- zorg dat de dampen uit de uitlaat van de gebruiker af worden geblazen
- zorg tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden dat u stabiel en met de voeten stevig op de grond staat
- tijdens het versnipperen van materiaal moet u op gelijke hoogte met de machine staan
- voorkom opeenhoping van versnipperd materiaal in de afvoerzone
- stop de machine onmiddellijk als de messen een ongewenst object raken, als de machine een vreemd geluid maakt of als de machine onregelmatig beweegt
- laat de werkende machine niet onbewaakt achter
- draag geen loszittende kleding
- blijf uit de buurt van bewegende onderdelen in de invoer en uitvoer
- houd de contactsleutel uit de buurt van kinderen en van onbevoegde gebruikers

GEVARENZONE

Blijf uit het gebied waarin het versnipperde materiaal neervalt. De straal is 12 meter vanaf de positie van de uitvoerdeflector.

A: gevarenzone voor de hoge uitvoer

B: gevarenzone voor de lage uitvoer (indien van toepassing)

